



Touch Display Link

Versie 2.0

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Introductie	3	Het openen van bestanden	26
Werkomgeving	4	Android/iOS apparaat	26
De software installeren	6	Windows apparaat	28
Host	6	Bekijkt Operationeel Gids	29
Cliënt	7	Aansluiten hosts	30
De applicatie opstarten	8	Aansluiten op een andere host	30
Host	8	Bediening bij aansluiting	30
Cliënt	9	Gastheer configureren	31
Scherms gids	10	De applicatie verlaten	34
Hoofdscherm van host (Host-menu)	10	Host (alleen voor geïnstalleerd host)	34
Hoofdscherm op cliënt	11	Cliënt	34
Scherms delen venster	13	Programma verwijderen	35
Een scherm van een cliënt opereren	14	Host	35
Handschriften op het scherm of de monitor	16	Cliënt	35
Handschrift door importeren van het scherm	17	Handelsmerken	36
Het verzenden van bestanden van de host naar de cliënt ..	19		
Host operatie	19		
Cliëntverrichting	19		
Het verzenden van bestanden van de cliënt naar de host ..	20		
Cliënt operatie (Android apparaat / iOS apparaat)	20		
Cliëntverrichting (Windows apparaat)	23		
Host operatie	24		
Bestanden overbrengen tussen cliënten	25		
Ontvang kant operatie	25		
Verzenden eenzijdige werking	25		

Introductie

Touch Display Link is een software waarmee u bestanden kunt verzenden en ontvangen tussen een monitor en een mobiel apparaat zoals bijvoorbeeld een tablet en die te paren en opereren met een scherm op een Wi-Fi netwerk.

- U kunt op een scherm van een monitor typen en deze besturen vanaf een mobiel apparaat.
- U kunt memo's vastleggen en handschrijven op het scherm van een monitor met een mobiel apparaat.
- U kunt bestanden tussen een monitor en een mobiel apparaat overbrengen.
- U kunt bestanden tussen mobiele apparaten overbrengen.
- U kunt het scherm van een monitor op een externe locatie meedelen. (Dit software is bovendien vereist door de aangesloten apparaten.)

■ Belangrijke informatie

- Deze software is verzonden na een strenge kwaliteitscontrole en product inspectie. Indien U echter een storing of defect vindt, neem dan contact op met uw leverancier.
- Begrijpt U alstublieft dat SHARP CORPORATION niet aansprakelijk is voor fouten die worden gemaakt tijdens het gebruik door de klant of een derde, noch voor enige andere storingen of schade aan deze software die zich voordoen tijdens het gebruik, behalve wanneer schadevergoeding verplichting wordt opgenomen onder de wet.
- Overschrijven of dupliceren van een deel of het geheel van deze handleiding en / of deze software zonder toestemming van ons bedrijf is niet toegestaan.
- Als onderdeel van ons beleid van voortdurende verbetering houdt SHARP zich het recht voor het ontwerp en de specificaties te veranderen voor productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bestandsnamen en nummers van tekens die kunnen worden behandeld door deze software voldoen aan de specificaties van Windows, Android en iOS.

■ Notatie Conventies

- Aanslagen worden aangegeven met vierkante haken.
Bv. [Home] toets, [Terug] toets, etc.
- Menu's, vensters, dialoogvensters, knoppen en tabbladen etc. zijn aangeduid met vierkante haken.
Bv. 1. Tik op de [Laat gastheer menu tag zien] op het bureaublad.
Het gast menu verschijnt.
- Artikelen, selectievakjes en keuzerondjes, enz., zijn aangegeven met aanhalingstekens.
Bv. "Papier detecteren", "Contr. met verbinding-ID", enz.
- Deze handleiding gaat ervan uit dat Touch Display Link op de volgende locatie is geïnstalleerd.
Als u Touch Display Link op een andere locatie hebt geïnstalleerd, kan dit worden geïnterpreteerd als een verwijzen naar de map waar het is geïnstalleerd.
C:\Program Files\SHARP\Touch Display Link (standaard)
- De screenshots en operationele procedures in deze handleiding zijn slechts voorbeelden. Deze kunnen veranderen, afhankelijk van uw monitor, scherminstellingen, of de versie van het besturingssysteem dat u gebruikt en andere factoren.
- Deze handleiding bevat geen fundamentele technische handleiding voor Windows, Android en iOS.
- In deze handleiding, worden de termen "microSD geheugenkaart" en "microSDHC geheugenkaart" ingekort tot "SD-kaart".
- De volgende apparaten worden aangeduid als "host" in deze handleiding.
 - Een computer die is verbonden met een toepasselijk monitor en waarop deze software is geïnstalleerd (bij onderscheid tussen de host en het onderstaande host, wordt deze host de "geïnstalleerde host" genoemd.)
 - Een monitor waarop deze software is voorgeïnstalleerd (Voor onderscheid tussen de host en de bovenstaande host, wordt deze host aangeduid als "vooraf geïnstalleerde host".)
- De volgende mobiele toestellen worden aangeduid als de "cliënt" in deze handleiding.
 - Android-apparaten, iOS-apparaten en Windows-apparaten waarop deze (cliëntversie) software geïnstalleerd is.
- In deze handleiding, wordt de werking om een menu of ander item op het scherm te selecteren een "tik" genoemd. Bij gebruik van de muis op een Windows-computer, gelieve links te klikken.
- In deze handleiding wordt "Windows 8" verwijst naar zowel Windows 8 en Windows 8.1.


Werkomgeving

Een host waarop deze software geïnstalleerd is, is vereist.


Een cliënt waarop deze software (cliëntversie) geïnstalleerd is, is vereist.

Een draadloze LAN-omgeving is vereist.


■ Voorbeeld systeemconfiguratie



Monitor voor-geïnstalleerd met deze software
(Host [vooraf geïnstalleerde host])



U kunt bestanden tussen cliënten overdragen.



■ Monitor

SHARP monitors (sinds februari 2014)

(De verkrijgbaarheid van de modellen verschilt per land.)

PN-L601B / PN-L602B / PN-L702B / PN-L802B /

PN-L603A*¹ / PN-L703A*¹ / PN-L603B*² / PN-L703B*² / PN-60TA3*¹ / PN-70TA3*¹ /

PN-60TB3*² / PN-70TB3*²

* 1: Omvat de geïnstalleerde versie van de software.

De software is ook op de monitor geïnstalleerd. (Vooraf geïnstalleerde versie)
Voor een vooraf geïnstalleerd host, kan een maximum van 20 cliënten tegelijk worden aangesloten.

* 2: Omvat de geïnstalleerde versie van de software.

■ Host

De computer moet voldoen aan de volgende eisen.

CPU	Intel Celeron of AMD Sempron 1.6 GHz of sneller Intel Cofe 2 Duo of AMD Athlon II X2 2.8 GHz of sneller is aangeraden
OS	Windows Vista (32-bit of 64-bit versie), Windows 7 (32-bit of 64-bit versie), Windows 8 (32-bit of 64-bit versie), Windows 8.1 (32-bit of 64-bit versie)
Geheugen	Minstens 2 GB
Vrije ruimte op de harde schijf	Minstens 100 MB
CD-ROM drive	Vereist tijdens installatie

Pen Software versie 2.9 of hoger moet worden geïnstalleerd om de Pen Software functies te gebruiken.

■ Cliënt

Android apparaten (sinds februari 2014)

- Asus Eee Pad Transformer TF101
- Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7510, Galaxy Note 10.1
- Motorola Xoom MZ604, Xoom2 MZ615
- Google Nexus7/10

(Android 2.3.3 of hoger met Engels taalondersteuning)

* Plaats een SD-kaart.

De software werkt mogelijk niet goed als er geen SD-kaart is geplaatst.

* Wanneer de gebruiker wordt veranderd Android 4.2.2 of hoger, wordt de verbinding met de vorige gebruiker beëindigd.

iOS apparaten (sinds februari 2014)

Apple iPad, iPad 2, iPad (derde-generatie), iPad mini, en iPhone (iOS 5.0 of hoger met Engels taalondersteuning)

Windows apparaten (sinds februari 2014)

De computer moet voldoen aan de volgende eisen.

CPU	Intel Celeron of AMD Sempron 1.6 GHz of sneller Intel Cofe 2 Duo of AMD Athlon II X2 2.8 GHz of sneller is aangeraden
OS	Windows 7 (32-bit of 64-bit versie), Windows 8 (32-bit of 64-bit versie), Windows 8.1 (32-bit of 64-bit versie)
Geheugen	Minstens 2 GB
Vrije ruimte op de harde schijf	Minstens 100 MB

Aanbevolen apparaat: Microsoft Surface

■ Draadloze LAN-omgeving (Wi-Fi)

Hiervoor is een lokaal netwerk met draadloze LAN-verbinding mogelijkheden nodig.

Zorg ervoor dat de cliënt klaar is om verbinding te maken met het lokale netwerk.

Voor de aansluiting instellingen, zie de handleiding van de cliënt of het toegangspunt.

BERICHT

- Het aantal cliënten dat tegelijkertijd kan worden aangesloten op een host is afhankelijk van het besturingssysteem van de cliënt.

Windows 8: Maximaal 50 cliënten*

Windows 7: Maximaal 20 cliënten

Windows Vista: Maximaal 10 cliënten

* Het aantal cliëntaansluitingen voor een toegangspunt is 25 of minder cliënten.

Bij het aansluiten van 25 of meer cliënten, voeg een toegangspunt toe en cascade hen.

- Afhankelijk van de omgeving, kan het aantal cliënten dat kan worden aangesloten verminderen of de tijd voor de verwerking kan toenemen.
- Als deze toepassing in standby-modus gaat, omdat een cliënt is vergrendeld, als er op de Home-knop wordt gedrukt, een andere toepassing wordt gestart, of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt terwijl deze toepassing wordt uitgevoerd, gebeurt er het volgende:

Android apparaat

Het huidige proces wordt geannuleerd.

Bestand verzending en ontvangst wordt verwerkt op de achtergrond.

Om opnieuw gebruik te maken van de software, maakt U opnieuw verbinding met de host.

iOS apparaat

Het huidige proces wordt geannuleerd.

File transmissie en ontvangst blijft, maar wordt onderbroken zodra de tijd dat iOS achtergrond taken wordt verwerkt (maximaal 10 minuten) is verstreken.

Om opnieuw gebruik te maken van de software, maakt U opnieuw verbinding met de host.

Windows apparaat

Het huidige proces gaat doof, maar als de netwerkadapter stopt vanwege de instellingen van het apparaat, wordt de communicatie beëindigd.

Om opnieuw gebruik te maken van de software, maakt U opnieuw verbinding met de host.

De software installeren

Host

Zorg ervoor dat u bent aangemeld met beheerdersrechten.

De licentiecode is vereist voor de installatie.

1. **Sluit alle applicatiesoftware.**
2. **Stop de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station van de computer.**
3. **Open de CD-ROM in “Computer”.**
4. **Dubbel tik de “TouchDisplayLink” map.**
5. **Dubbel tik op het setup-programma “Setup.exe”.**
6. **Volg de instructies op het scherm.**
 - Als er een venster “Gebruikersaccountbeheer” verschijnt, tikt u op [Ja] (of [Toestaan]).
 - Als er een beveiligingswaarschuwing (“De uitgever kon niet worden geverifieerd.”) wordt weergegeven, tikt u op [Run].
 - Als u niet wilt dat de toepassing automatisch wordt gestart wanneer de computer wordt opgestart, schakelt u het “Automatisch starten Touch Display Link” uit.

Voor de upgradeversie, moet u de licentie code die wordt gebruikt voor Touch Display Link Versie 1.0 invoeren.

■ Android apparaat

Download en installeer de applicatie van Google Play.

BERICHT

- Raadpleeg de handleidingen die bij uw Android-apparaat is geleverd.
1. **Tik op [Google Play] of [Play Store].**
Wanneer het scherm Details wordt weergegeven, controleer functies van de app, ontwikkelaar, en andere gedetailleerde informatie.
 2. **Tik op het zoekveld, typ “Touch Display Link”, en tik op [Zoeken].**
 3. **Tik op de [Touch Display Link] dat in de zoekresultaten verschijnt.**
 4. **Tik [Installeren].**
 5. **Indien u akkoord gaat met de machtigingen die de app vereist, tikt u op [Accepteren & downloaden].**
Het download zal beginnen.

Als Versie 1.0 al is geïnstalleerd, tikt u op [Google Play] of [Play Store], en vervolgens op upgrade Touch Display Link. voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen die bij uw Android-apparaat zijn geleverd.

■ iOS apparaat

Download en installeer de applicatie uit de App Store.

BERICHT

- Raadpleeg de handleidingen bij uw iOS-apparaat.
1. **Tik op [App Store].**
 2. **Tik op het zoekveld, typ “Touch Display Link”, en tik op [Zoeken].**
 3. **Tik op de [Touch Display Link] dat in de zoekresultaten verschijnt.**
 4. **Tik op de [GRATIS] icoon.**
 5. **Tik op het pictogram [INSTALLEER APP].**
De installatie zal starten.

Als Versie 1.0 al is geïnstalleerd, tikt u op [App Store], en vervolgens een upgrade Touch Display Link. Voor meer informatie raadpleegt u de handleidingen die bij uw iOS-apparaat zijn geleverd.

■ Windows apparaat

Voor hoe u de installateur kan verkrijgen, neem contact op met uw leverancier.

BERICHT

- Raadpleeg de handleidingen die bij uw Windows-apparaat is geleverd.
 - Een host kan ook worden gebruikt als een cliënt.
1. **Sluit alle applicatiesoftware.**
 2. **Tik dubbel op het setup-programma “Setup.exe”.**
 3. **Volg de instructies op het scherm.**
 - Als er een venster “User Account Control” verschijnt, tikt u op [Ja] (of [Toestaan]).
 - Als een beveiligingswaarschuwing (“De uitgever kon niet worden geverifieerd.”) wordt weergegeven, tikt u op [Run].
 - Als u niet wilt dat de toepassing automatisch wordt gestart wanneer de computer wordt opgestart, schakelt u het “Automatisch starten Touch Display Link” uit.

De applicatie opstarten

Host

1. **Tik op [Touch Display Link] () op de taakbalk.**
Het startmenu verschijnt.



- (1) **Gebr.prof. bew:** Stelt de hostnaam en het pictogram in. (pagina 31)
 - (2) **Start op als een host:** Begint de host.
 - (3) **Start op als een deelnemer:** Begint de cliënt (pagina 9)
 - (4) **Zend naar and gebr:** Stuurt een bestand naar een andere cliënt. (pagina 25)
 - (5) **Ontv van and gebr:** Ontvangt een bestand van een andere cliënt. (pagina 25)
 - (6) **Map ontv bestanden:** Opent de volder met ontvangen bestanden. (pagina 28)
-
2. **Tik op [Start op als een host].**
Het Host menu verschijnt. (pagina 9)

BERICHT

- Om de applicatie handmatig te starten, volgt u de onderstaande procedure.
 - Tik dubbel op de "Touch Display Link shortcut" () op het bureaublad en tik op [Start als host].
 - Vanaf de toets [Start] op de taakbalk van Windows, tik op [Alle programma's] - [SHARP Touch Display Link] - [Touch Display Link], en tik vervolgens op [Gebruikersprofiel bewerken].
- Wanneer de toepassing wordt voor de eerste keer wordt gestart, als een bericht zeggend "Windows Firewall heeft sommige functies van dit programma geblokkeerd" wordt weergegeven, selecteert u alle selectievakjes en selecteer vervolgens "Toegang toelaten".
- De Touch Display Link automatische start instelling is ingesteld voor elke aangemelde gebruiker.
Wanneer u bent aangemeld als een andere gebruiker, controleer dan de "Autom. Starten" Instelling in [Instellingen] in het Host menu. (pagina 33)
- Het Host menu kan worden weergegeven op de werkbalk. Controleer de instelling "Geminim. weerg." in [Instellingen] in het Host menu. (pagina 33)
- Wanneer de computer wordt gestart en de "Mislukt om CPCP te initialiseren. Instellingen controleren?" bericht wordt weergegeven, tikt u op "Ja" en dan de instellingen van de "Netwerkadapter" controleren op de "Overige" tabblad. (pagina 33)
Als de instellingen juist zijn, voert u de volgende programma om de CPCP-Service opnieuw te starten.
C:\Program Files\SHARP\Touch Display Link\CPCPrefresh.exe
Als het probleem zich blijft voordoen nadat de service opnieuw wordt gestart, voert u het bovenstaande programma en uitvoering van een vertraagde start van de CPCP-Service.

Voor een vooraf geïnstalleerde host, start vanaf het startscherm.

1. **Tik op "Deelnemers" op het startmenu.**

BERICHT

- Raadpleeg de handleidingen die bij de cliënt zijn geleverd.

1. Android/iOS apparaat: Tik op [Touch Display Link].

Windows apparaat: Tik op [Touch Display Link] op het bureaublad en tik op [Start op als deelnemer].

Touch Display Link start en een lijst met hosts die zijn aangesloten op hetzelfde netwerk worden weergegeven.




2. Tik op een host waarmee je wilt verbinden.

Om het IP-adres van een host handmatig in te voeren, tik u op [Handmatige invoer].

De login-gegevens verschijnen.

3. Voer login-gegevens in.



(1) Sluit aan op

Voer deze informatie niet in als U een host heeft gekozen bij stap 2.

Als u [Handmatige invoer] in stap 2 hebt geselecteerd, voert u het IP-adres van de host in waarmee u verbinding wilt maken.

(2) Naam

Voer een gebruikersnaam in. (Maximale lengte: 12 tekens met halve breedte / 6 tekens op volledige breedte)

De naam die u invoert, wordt weergegeven op de host (monitor).

(3) Icoon


Stel een afbeelding in die wordt weergegeven op de host (monitor) wanneer U inlogt. Om de afbeelding te wijzigen, tik u op het pictogram en selecteer U een andere afbeelding.

4. Wanneer u de instellingen hebt voltooid, tik u op [Verbinden].

Het hoofdscherm van de cliënt verschijnt. (pagina's 11-12)

BERICHT

- Als de bevestiging via verbinding ID is ingesteld, verschijnt er een afschermingverbinding ID invoerscherm. Voer de verbinding ID weergegeven in "Verbindings-ID" in het host menu.



Scherm gids

Hoofdscherm van host (Host-menu)



- (1) **Open map ontvangen bestanden**
Hiermee opent u de map waar de gedownloade bestanden van de klant worden opgeslagen.
- (2) **Verzend bestand**
Verstuur een bestand naar de cliënt. (pagina 19)
- (3) **Instellingen**
Configureert host operatie instellingen. (pagina 31)
- (4) **Start (Stop) delen scherm**
Het scherm van de host kan worden weergegeven op de cliënt. (pagina 13)
Wanneer het kan worden weergegeven, wordt [Stop delen schermen] weergegeven. Als u niet wilt dat het scherm wordt weergegeven op de cliënt, tikt u op [Stop delen schermen].
- (5) **Sluit alle verbindingen**
Dwingt alle connecties met geconnecteerde cliënten te sluiten.
- (6) **Verbinding maken met andere**
Verbinding maken met een andere host. (pagina 30)
- (7) **Afsluiten (alleen geïnstalleerde host)**
Verlaat de host applicatie.
- (8) **Huidige deelnemers**
Geeft de aangesloten cliënten weer.
Bij het verlenen van een cliënt van de typegoedkeuring, tik op de deelnemer en tik vervolgens op [Toekennen beh.].
Het (i) pictogram wordt weergegeven voor de klant met de typegoedkeuring.
Bij het annuleren van de typegoedkeuring van de cliënt, tikt de deelnemer en tik vervolgens op [Beh. annuleren].
Bij het loskoppelen van een cliënt, tikt de deelnemer en tik vervolgens op [Uitwerpen].
- (9) **Naam/Verbindings-ID**
Geeft de naam en verbindings-ID set voor de host weer. (pagina 31)


Hoofdscherm op cliënt

Tik op [Menu openen] om het menu weer te geven.


Tik op [Menu sluiten] om het menu te sluiten.



Android apparaat



iOS apparaat




- (1) **Scherm delen**
Geeft het host scherm weer op het scherm van de cliënt. (pagina 13)
- (2) **Verzend bestand**
Stuurt cliënt bestanden naar de host of een andere cliënt. (pagina 20, pagina 25)
- (3) **Ontv bestanden**
Gebruikt om bestanden verzonden vanuit de host naar de cliënt te bedienen. (pagina 26)
- (4) **Hostbeheer**
Gebruikt om de host vanaf de cliënt te bedienen. (pagina 14)
- (5) **Aanwijzer**
Geeft de wijzer van de host weer. (pagina 15)
- (6) **Handschrift**
Gebruikt om op het host scherm te schrijven. (pagina 16)
- (7) **Gebruikersmemo**
Gebruikt om een weergave van het host scherm te maken en deze te importeren naar de cliënt. (pagina 17)
- (8) **Deelnemen aan een conferentie/Conferentie verlaten**
Om de verbinding met de host te beëindigen zonder de applicatie te verlaten, tikt u op [Conferentie verlaten].
Om opnieuw aan te sluiten, tikt u op [Deelnemen aan een conferentie] en selecteer u een host om verbinding mee te maken. (pagina 9)
- (9) **Bedieningsgids**
Geeft bedieningsaanwijzingen aan. (pagina 29)
- (10) **Licentie-informatie**
Geeft de licentie-informatie voor deze software.

De eerste keer dat de toepassing wordt gebruikt, zal een operatie gids verschijnen wanneer een functietoets wordt getikt.

Door op het scherm te klikken sluit U de bedieningsaanwijzingen.

Om de bedieningsaanduidingen nogmaals te zien tik op [Menu openen] en tik vervolgens [Bedieningsgids].

Windows apparaat



(1) Home

Bedieningsgids: Geeft bedieningsaanwijzingen aan. (pagina 29)

Deelnemen conferentie/Conferentie verlaten:

Om de verbinding met de host te beëindigen zonder de applicatie te verlaten, tikt u op [Conferentie verlaten].

Om opnieuw aan te sluiten, tikt u nogmaals op [Deelnemen conferentie] en selecteer u een host om verbinding mee te maken. (pagina 9)

Licentie-informatie: Geeft de licentie-informatie voor deze software.

Afsluiten: Verlaat de software.

Menu aanpas.: Verandert het formaat van het menu.

(2) Bestand

Verzenden naar host: Stuurt een bestand naar host: (pagina 20)

Zend naar and. gebr.: Stuurt een bestand naar een andere cliënt. (pagina 25)

Ontv. van and. gebr.: Ontvangt een bestand van een andere cliënt. (pagina 25)

Open map ontv. best.: Opent de volder met ontvangen bestanden. (pagina 28)

(3) Sch dln:

Geeft het host scherm weer op het scherm van de cliënt. (pagina 13)

(4) Gebruikersmemo:

Gebruikt om een weergave van het host scherm te maken en deze te importeren naar de cliënt. (pagina 17)

(5) Hndschrift:

Gebruikt om op het host scherm te schrijven. (pagina 16)

(6) Hostbeheer:

Gebruikt om de host vanaf de cliënt te bedienen. (pagina 14)

(7) Aanwijzer:

Geeft de wijzer van de host weer. (pagina 15)

(8) Scherm:

Past toe welk deel van het host-scherm dat wordt weergegeven op de cliënt is te zien.

(9) Uitzoomen:

Verkleint het huidige scherm.

(10) Inzoomen:

Vergroot het huidige scherm.

(11) Passen:

Geeft het scherm van een vergrote of verminderde toestand naar de normale grootte weer.

Het hele scherm wordt weergegeven met behoud van zijn aspect ratio.

(12) Venster:

Maximaliseert het venster. Herstelt een gemaximaliseerd venster in een venster.

(13) Toon menu/Verberg menu:

Toont/verbergt het menu.


Scherm delen venster

Wanneer conferentie treden en delen van het scherm is toegestaan op de host, kunt u het host scherm weergeven op cliënt-schermen.

1. **Android/iOS apparaat: Op het hoofdscherm van de cliënt, tikt u op [Menu openen] - [Scherm delen].**

Windows apparaat: Op het hoofdscherm op de cliënt, tikt u op [Sch deln].

Het beeldscherm verschijnt op de cliënt.




(1)(2)(3)(4)(5)(6)

U kunt in-of uitzoomen door in of uit te nippen.

U kunt bladeren door te slepen.

Windows apparaat



- (1) **Toon/verbergt operatie menu**
Toont/verbergt het operatie menu.
- (2) **Wijzig operatie menupositie**
Verandert de weergave positie van het operatie menu.
- (3) **Uitzoomen**
Verkleint het huidige scherm.
- (4) **Inzoomen**
Vergroot het huidige scherm.
- (5) **Passen**
Keert het scherm van een vergrote of verminderde toestand naar de normale grootte.
Het hele scherm wordt weergegeven met behoud van zijn aspect ratio.
- (6) **Gebruikersmemo**
Gebruikt om het scherm van de host vast te leggen en er op tekenen met het scherm opdrachtgever. (pagina 17)

BERICHT

- Als "Stop delen schermen" is geselecteerd in het menu Host op de host, is schermweergave niet gesynchroniseerd.

Een scherm van een cliënt opereren

U kunt de host vanaf een cliënt bedienen.


■ Bediening op afstand (Hostbeheer-modus)

U kunt de host vanaf een cliënt bedienen.


1. **Android/iOS apparaat: Op het hoofdscherm van de cliënt, tikt u op [Menu openen] - [Hostbeheer]**

Windows apparaat: Op het hoofdscherm van de cliënt, tik op [Hostbeheer].

Het hostbeheer modus scherm verschijnt.



Windows apparaat



- (1) **Bediening op afstand gebied**
Bedien de host met dit gebied. (Tik: links klikken, lange klik: rechts klikken, slepen: sleep)
- (2) **Toon/verbergt operatie menu**
Toont/verbergt het operatie menu.
- (3) **Wijzig operatie menupositie**
Verandert de weergave positie van het operatie menu.
- (4) **Ongedaan maken**
Maakt de vorige bewerking ongedaan.
- (5) **Opnieuw**
Voert de handeling die eerder ongedaan werden gemaakt opnieuw uit.
- (6) **Verzonden beeldbestand importeren**
Invoeren van een bestand met Pen Software.
- (7) **Weergave vorige sheet**
Geeft de vorige sheet weer. Kan niet worden benut wanneer de eerste sheet wordt weergegeven.
- (8) **Toon volgende sheet**
Toont volgende sheet. Kan niet worden benut wanneer de laatste sheet wordt weergegeven.
- (9) **Uitzoomen**
Verkleint het huidige blad.
- (10) **Inzoomen**
Vergroot het huidige blad.
- (11) **Passen**
Verandert de zoomfactor van het huidige blad tot 100%.
- (12) **Presentatie operaties**
Bedient de host Pen Software hulpmiddel voor presentatieondersteuning.

BERICHT

- In het hostbeheer modus, wordt de typegoedkeuring automatisch verkregen van de host.
- Wanneer "Sta afstandsbeheer niet toe" is geselecteerd in "Controle-instelling" voor de host (pagina 31), is de bediening op afstand niet mogelijk.


■ Bediening op afstand (Aanwijzer modus)

Geeft de aanwijzer van de host weer.

1. **Android/iOS apparaat: Op het hoofdscherm van de cliënt, tikt u op [Menu openen] - [Aanwijzer].**


Windows apparaat: Op het hoofdscherm van de cliënt, tikt u op [Aanwijzer].

De klant komt in aanwijzer modus. Wanneer u op de cliënt tikt, wordt de aanwijzer weergegeven op de desbetreffende deel van de host.



- (1) **Bediening op afstand gebied**
Sleep dit gebied om de positie van de aanwijzer op het scherm te verplaatsen.
- (2) **Toon/verberg bediening menu**
Toont/verbergt het operatie menu.
- (3) **Wijzig operatie menupositie**
Verandert de weergave positie van het operatie menu.
- (4) **Uitzoomen**
Vermindert het huidige scherm.
- (5) **Inzoomen**
Vergroot het huidige scherm.
- (6) **Passen**
Verandert de zoomfactor van het huidige scherm naar 100%.
- (7) **Markeer wijzer**
Markeert de positie van de aanwijzer op de host (monitor).

Windows apparaat




Handschrijven op het scherm of de monitor

U kunt een handgeschreven memo op het Pen Software scherm van de host met een cliënt.


1. **Android/iOS apparaat:** Op het hoofdscherm van de cliënt, tikt u op [Menu openen] - [Handschrift].
Windows apparaat: Op het hoofdscherm van de cliënt, tikt u op [Hndschrft], en selecteer vervolgens een pen.

2. **Teken op het handschrift gedeelte.**

Wanneer uw handgeschrift op het scherm van de cliënt voorkomt, wordt de inhoud die u schrijft op het Pen-software scherm van de host.



Windows apparaat



- (1) **Handschrift gedeelte:** Het gedeelte waar handgeschreven acties mogelijk zijn.
- (2) **Toon/verberg operatie menu:** Toont/verbergt het operatie menu.
- (3) **Wijzig operatie menupositie:** Verandert de weergave positie van de menubediening.
- (4) **Pen:** Configureert de pennen en tekent tekst en afbeeldingen. (pagina 18)
Voor Windows apparaten, raak en selecteer het type pen uit de weergegeven pull-down menu.
- (5) **Uitzoomen:** Verkleint het huidige scherm.
- (6) **Inzoomen:** Vergroot het huidige scherm.
- (7) **Passen:** Keert het scherm van een vergrote of verminderde toestand naar de normale grootte.
Het hele scherm wordt weergegeven met behoud van zijn aspect ratio.
- (8) **Scherf:** Past aan welk deel van het scherm wordt weergegeven.

BERICHT

- In handschrift modus, krijgt de werking automatisch toestemming van de host.
- Wanneer "Sta afstandsbeheer niet toe" is geselecteerd in "Controle-instelling" voor de gastheer (pagina 31), de bediening op afstand is niet mogelijk.

Handschrift door importeren van het scherm


U kunt van het host scherm vastleggen, importeren in de cliënt, en er op tekenen met de cliënt.

1. **Android/iOS apparaat:** Op het hoofdscherm op de cliënt, tikt u op [Menu openen] - [Gebruikersmemo].


Windows apparaat: Op het hoofdscherm op de cliënt, tik op [Gebruikersmemo].

Het host scherm wordt geïmporteerd in de cliënt.

2. **Teken op het handschrift gedeelte.**



Windows apparaat




- (1) **Handschrift gedeelte:** Het gedeelte waar handgeschreven acties mogelijk zijn.
- (2) **Toon/verberg operatie menu:** Toont/verbergt het operatie menu.
- (3) **Wijzig operatie menupositie:** Verandert de weergave positie van de menubediening.
- (4) **Pen:** Configureert de pennen en tekent tekst en afbeeldingen. (pagina 18)
Voor Windows apparaten, raak en selecteer het type pen uit de weergegeven pull-down menu.
- (5) **Gum:** Verwijdert een getrokken lijn.
- (6) **Opslaan:** Slaat de handgeschreven memo. (Save formaat: JPG)
- (7) **Gebruikersmemolijst:** Toont de geschiedenis van de handgeschreven memo's. (pagina 18)
- (8) **Uitzoomen:** Verkleint het huidige scherm.
- (9) **Inzoomen:** Vergroot het huidige scherm.
- (10) **Passen:** Keert het scherm van een vergrote of verminderde toestand naar de normale grootte.
Het hele scherm wordt weergegeven met behoud van zijn aspect ratio.
- (11) **Scherf:** Past aan welk deel van het scherm wordt weergegeven.

■ De pen configureren

Configureer de instellingen van de pen wanneer het gebruik van de pen functie voor gebruikersmemo of voor handschrift is.

1. **Android/iOS apparaat: Op de gebruikersmemo van handschrift scherm, klik op [Pen].**
Windows apparaat: Op de gebruikersmemo van handschrift scherm, tikt u op [Hndschrft], en tik op [Bew] voor "Pen1 - 3".
Het dialoogvenster pen instellingen verschijnt.

2. Configureer de pen instellingen




- (1) **Kleur / Aangepaste kleur**
Selecteert de kleur van de lijn.
- (2) **Dikte**
Selecteert de Doorzichtig maken.
- (3) **Doorzich**
Schakel dit selectievakje in om de lijn doorzichtig te maken.

3. **Android/iOS apparaat: Wanneer u klaar bent met het configureren van de instellingen, tikt u op [OK].**
Windows apparaat: Wanneer u klaar bent met het configureren van de instellingen, tikt u op [X].

■ Bekijk laatste gebruikersmemo

Een lijst van Gebruiker Memo's die in het verleden zijn opgeslagen verschijnt.

1. **Op het gebruikersmemo scherm, tik op [Gebruikersmemolijst].**
Het Gebruikersmemolijst wordt weergegeven.



Bewaren

Gebruikersmemo kunnen worden opgeslagen als PDF-bestanden.

1. **Op het Gebruikersmemolijst, tikt u op de afbeelding die u wilt opslaan. (U kunt meerdere beelden selecteren)**
2. **Tik op [Output PDF] (Output PDF icon).**

Schrappen

1. **Op het Gebruikersmemolijst, tikt u op de afbeelding die u wilt verwijderen. (U kunt meerdere beelden selecteren)**
2. **Tik op [Verwijderen] (Trash icon).**

Om alle beelden te wissen, tikt u op [Alles wissen] (All clear icon).


Het verzenden van bestanden van de host naar de cliënt

U kunt bestanden verzenden van de host naar de cliënt. (Aanbevolen bestandsgrootte: 10MB of minder)
Het is mogelijk om afbeeldingen, documenten en andere gegevensbestanden te verzenden.

Host operatie

U kunt bestanden verzenden van de host naar de cliënt.

1. In het menu **Host**, tikt u op **[Verzend bestand]**.
2. Tik op **[Bestand select.]**, selecteer bestanden die u wilt over dragen (meerdere bestanden kunnen worden geselecteerd), en tik op **[Open]**.
Of selecteer bestanden die u wilt overdragen met behulp van een sleep-en-drop functie.




3. Kies een bestemming gebruiker.
Tikken op **[Alles selecteren]** selecteert alle bestemming gebruikers. Om te annuleren, tikt u op **[Alles verwijderd.]**.
4. Tik op **[Verzenden]**.
De geselecteerde bestanden worden naar de cliënt gestuurd.

Clïëntverrichting


1. **Android/iOS apparaat:** Op het hoofdscherm op de cliënt, tikt u op **[Menu openen]** - **[Ontv bestanden]**.
Windows apparaat: Op het hoofdscherm op de cliënt, tikt u op **[Bestand]** - **[Open map ontv. best.]**.

Een lijst met bestanden die zijn ontvangen van de host verschijnt.


Android apparaat



iOS apparaat



Windows apparaat



Het verzenden van bestanden van de cliënt naar de host

U kunt bestanden verzenden van de cliënt naar de host. (Aanbevolen bestandsgrootte: 10MB of minder)


Het is mogelijk om afbeeldingen, documenten en andere gegevensbestanden te verzenden.

Cliënt operatie (Android apparaat / iOS apparaat)

1. Op het hoofdscherm van de cliënt, tikt u op [Verzend bestand].

2. Tik op [Menu openen] aan de rechterkant van het scherm.

Er verschijnt een menu.



3. Selecteer de bestanden die u wilt verzenden.

(1) Beeld selecteren

Selecteert beelden opgeslagen op de cliënt.

→ Beelden selecteren (Zie de beschrijving op rechterzijde)

(2) Bestand selecteren

Selecteert bestanden die zijn opgeslagen op de cliënt.

→ Bestanden selecteren (pagina 22)

(3) Camera

Begint de camera en selecteert vastgelegde gegevens als afbeeldingen.

→ Camera (pagina 21)

Wanneer een bestand wordt geselecteerd, zal het geselecteerde bestand voorkomen.

Om geselecteerde bestanden te annuleren, tikt u op [Wissen].

4. Selecteer een overdrachtmethode en stuur de bestanden. (pagina 22)

BERICHT

Terwijl een cliënt bestanden aan het verzenden is naar de host, kunnen andere clienten geen bestanden verzenden naar dezelfde host.

Beelden selecteren

U kunt beeldbestanden naar de host versturen.

1. Vanaf het scherm **Verzend bestand**, tikt u op [Menu openen] en tik vervolgens op [Beeld selecteren].

2. Selecteer afbeeldingen.

Bij gebruik van een Android-apparaat, selecteert beelden van "Gallery".

Bij gebruik van een iOS apparaat, selecteert beelden van "Foto's".

Afbeelding voorbeelden worden weergegeven voor JPEG en PNG-bestanden. Voor

andere beeldbestanden,  wordt een pictogram weergegeven. (pagina 22)

BERICHT

- Voor details over het selecteren van afbeeldingen, verwijzen wij u naar de cliënt handleiding.

■ Scannen met camera (iOS apparaat)


Wanneer u een foto van papieren documenten of andere materialen wil nemen, scan door camera kan de afmetingen van het papier detecteren en een beeld maken met alleen dat ruimte.

BERICHT

- De normaal camera begint voor modellen die scannen door de camera niet ondersteunt. Het vastgelegde beeld wordt weergegeven in het voorbeeldgebied. (pagina 22)

1. Van het scherm Bestand verzenden, tikt u op [Menu openen] en tik vervolgens op [Camera].

Scannen door de camera wordt gestart.



2. Tik op [Foto maken].

- Als de "Papier detecteren" is ingeschakeld, wordt een bijsnijdkader (paars) weergegeven op het gedeelte waar het papier wordt gedetecteerd in de afbeelding. Wanneer het papier detectie lukt, [?] In de rechterbovenhoek van het scherm verandert naar [OK].
- Als de "Automatische sluiters" vakje is geselecteerd, wordt de afbeelding automatisch vastgelegd wanneer het papier met succes wordt gedetecteerd. Deze optie kan alleen worden geselecteerd wanneer "Papier detecteren" is ingeschakeld.

3. Corrigeer het beeld.



(1) Original beeldweergavezone

Toont het originele beeld voor het wordt gecorrigeerd.

Wanneer "Gbdcomp" is ingeschakeld, wordt het bijsnijdkader (paars) voor het gedeelte gedetecteerd als het papier weergegeven. Het bijsnijdkader gebied kan worden aangepast door het te slepen.

(2) Gecorrigeerd voorvertoning weergavegebied

Toont het voorbeeld van de afbeelding na de correctie.

(3) Stel beeldkwaliteitsniveau in

Wanneer "Kwl afs" is ingeschakeld, kunt u de beeldkwaliteit aanpassen. Sleep de schuifregelaar naar links en rechts om aan te passen.

4. Tik op [OK].

Het voorbeeld van de afbeelding verschijnt. (pagina 22)

BERICHT


- Het is misschien niet mogelijk om het beeld correct te corrigeren afhankelijk van het vast te leggen gebied en het originele document.

■ Selecteren van bestanden

U kunt bestanden die zijn opgeslagen op een cliënt naar de host sturen.

1. Van het scherm **Verzend bestand**, tikt u op **[Menu openen]** en tik vervolgens **[Bestand selecteren]**.

Een lijst met bestanden wordt weergegeven.




2. **Selecteer de bestanden.**

- Tikken op een map () geeft een lijst van de bestanden in de map in kwestie weer.
Tikken op  geeft een lijst van bestanden in de map boven de huidige map weer.
(Boven staande functies zijn alleen beschikbaar op Android apparaten.)
- Wanneer een beeldbestand (JPEG of PNG) is geselecteerd, wordt een voorbeeld van de afbeelding weergegeven. (Zie de beschrijving op rechterzijde)
- Wanneer een beeldbestand (behalve voor een JPEG- of PNG) of niet-beeldbestand wordt geselecteerd, wordt een bestand pictogram weergegeven in het voorbeeldvenster weergavegebied.
- Als de bestandsextensie niet wordt herkend door de opdrachtgever, wordt het standaard pictogram () weergegeven.

■ Het verzenden van geselecteerde bestanden

Wanneer bestanden moeten worden verzonden zijn geselecteerd, wordt een previewscherm weergegeven.



1. **Tik op [Menu openen].**

2. **Selecteer een overdrachtmethode en stuur de bestanden.**

- (1) Plakken op huidige blad
De geselecteerde beelden worden geplakt om het huidige blad van het whiteboard in Pen Software.
- (2) Verzenden naar Pen Software
Invoer geselecteerde bestanden als afbeeldingen net als die afgedrukt op een printer aan het whiteboard in Pen Software.
- (3) Verzenden naar map
Stuurt en slaat geselecteerde bestanden naar een opgegeven host-map.

BERICHT

- Als u op “Beeld aanpassen” klikt, kunt u het geselecteerde beeld corrigeren.
(pagina 21)

* De methode waarmee een bestand kan worden verzonden verschilt afhankelijk van het type bestand.

Plakken op huidige blad	JPEG (.jpe, .jpeg, .jpg), PNG (.png)
Verzenden naar Pen Software	JPEG (.jpe, .jpeg, .jpg), PNG (.png), TIFF (.tif, .tiff), PDF (.pdf)*1, Excel (.xls, .xlsx)*2, Word (.doc, .docx)*2, PowerPoint (.ppt, .pptx)*2
Verzenden naar map	Alle types (Het is niet mogelijk om bepaalde bestandstypen verzenden.)

* 1: Vereist dat Adobe Reader op de host is geïnstalleerd.

* 2: Vereist dat Microsoft Office op de host is geïnstalleerd.

Wachtwoordbeveiligde bestanden en macro-enabled bestanden zullen niet goed werken.

BERICHT


- Wanneer het beeld op het voorbeeldscherm wordt opgeklapt, kan het worden verzonden met “Plakken op huidige blad”.
- Wanneer de “Schud naar bestand verzenden” is ingeschakeld, kunt u een beeld met “Plakken op huidige blad” sturen door die de opdrachtgever op het previewscherm en voorzichtig schudden.
- * Let op dat u het apparaat niet laat vallen.
- Bestanden kunnen niet worden verzonden als de “Accepteer bestand” vakje op de host niet is geselecteerd.
- Pen Software kan langzaam werken als hoge-resolutie beelden worden gebruikt.
- Bij het verzenden van PDF-bestanden naar Pen Software, zorg ervoor dat de Reader licentieovereenkomst en dialoogvenster Adobe niet wordt weergegeven. Als ze wel worden weergegeven, zal de applicatie niet correct kunnen functioneren.

! VOORZICHTIGHEID

- Verander de naam van “Afdrukgegevens naar SHARP Pen-Software verzenden” in “Device Apparaten en printers” niet. Als de naam wordt veranderd, zal de applicatie niet kunnen functioneren.

Cliëntverrichting (Windows apparaat)

1. Op het hoofdscherm op de cliënt, tikt u op [Bestand].
2. Tik op [Verzenden naar host].
3. Selecteer het bestand en tik op [Open].
4. Selecteer een overdrachtmethode en stuur de bestanden.



- (1) Plak huidige blad
De geselecteerde beelden worden geplakt om het huidige blad van het whiteboard in Pen Software.
- (2) Zen Pen Software
Invoer geselecteerde bestanden als afbeeldingen net als die afgedrukt op een printer aan het whiteboard in Pen Software.
- (3) Zenden naar map
Stuurt en slaat geselecteerde bestanden naar een opgegeven host-map.

Host operatie

Bestanden verzonden met “Plakken op huidige blad”

- Afbeeldingen ontvangen van een cliënt worden geplakt op het Pen Software whiteboard.

Bestanden verzonden met “Verzenden naar Pen Software”

- Wanneer er gegevens worden ontvangen van een cliënt, gaat “Afbeeldingen importeren” () in Pen Software (whiteboard-modus) knippen. Tikken “Afbeeldingen importeren” importeert de gegevens.
- Voor Pen Software versie 3.0, het ontvangen gegevens dialoogvenster wordt weergegeven. Tik in het dialoogvenster om de gegevens te importeren.


BERICHT

- Raadpleeg “Een document als afbeelding importeren (Printerstuurprogramma Pen Software)” in de Pen Software Handleiding.
- U kunt ook gegevens importeren door op “Verz beeldbestand importeren” te klikken in het cliënt menu.
- Wanneer u een PDF-bestand verzend van de cliënt en in Pen Software plakt, configureerd u de afdrukinstellingen van te voren in Adobe Reader als volgt. Als u niet de instellingen te configureren, kan het PDF
 - Selecteer de [Papierbron selecteren op basis van paginagrootte van PDF pagina grootte]
 - Schakel het selectievakje [Automatisch roteren en centreren] checkbox of selecteer [Auto portrait / landscape] in [Richting]

De naam van het item dat verschilt naargelang de versie van Adobe Reader. Raadpleeg de Adobe Reader handleiding.

Bestanden verzonden met “Verzenden naar map”

- Tikken op [Open map ontvangen bestanden] in het menu Host opent de map waar van de klant ontvangen bestanden worden opgeslagen.




Bestanden overbrengen tussen cliënten

U kunt bestanden tussen cliënten overbrengen zonder dat ze worden aangesloten op de host. Stel eerst de cliënt in die het bestand naar de stand-by status zal brengen, en stuur vervolgens het bestand van de andere cliënt verzenden. (Aanbevolen bestandsgrootte: 10MB of minder)

Ontvang kant operatie

Android apparaat/iOS apparaat

1. Aan de ontvangende kant-client, tikt u op [Ontv bestanden].
2. Tik op [Menu openen] aan de rechterkant van het scherm.
3. Tik [Ontv van andere gebr].
De klant komt in de stand-by om te ontvangen staat.



Wanneer een bestand wordt ontvangen, krijgt u een melding van dat op het scherm. U kunt het ontvangen bestand bekijken in het ontvangen folder. (pagina 26)
Tik op [Annuleren] tot het einde van de stand-by om de staat te ontvangen.

Windows apparaat

1. Op het hoofdscherm van de ontvangende kant-client, tikt u op [Bestand].
2. Tik [Ontv. van and. gebr].
De klant komt in de stand-by om te ontvangen staat.

Wanneer een bestand wordt ontvangen, krijgt u een melding van dat op het scherm. U kunt het ontvangen bestand bekijken in het ontvangen folder. (pagina 26)
Tik op [Annuleren] tot het einde van de stand-by om de staat te ontvangen.

Verzenden eenzijdige werking

BERICHT

- Stuur geen bestanden vanaf meerdere apparaten op hetzelfde moment. Dit kan niet correct werken afhankelijk van de netwerkomgeving.

Android apparaat/iOS apparaat

1. Op de verzendende kant van de cliënt, tikt u op [Verzend bestand].
2. Tik op [Menu openen] aan de rechterkant van het scherm.
3. Selecteer het bestand te verzenden. (pagina 20)
U kunt een aangepast beeldbestand niet verzenden.
4. Tik op [Menu openen] - [Verzenden naar andere gebr].
Klanten in de stand-by om de staat te ontvangen worden in een lijst weergegeven.
5. Tik op de bestemming.
6. Tik op [OK].
7. Tik op [Ja].

Windows apparaat

1. Op het hoofdscherm op de zendende kant van de cliënt, tikt u op [Bestand] - [Zend naar and. gebr].
2. Selecteer het bestand te verzenden.
Klanten in de stand-by om de staat te ontvangen worden in een lijst weergegeven.
3. Tik op de bestemming.
4. Tik op [Verzenden].

Het openen van bestanden

U kunt geopend bestanden ontvangen.


Op Android apparaten kunt u bestanden verwerken in de map Downloads op de SD-kaart.

Op iOS apparaten kunt u bestanden opgeslagen op eigen geheugen van het apparaat bedienen

Android/iOS apparaat

1. Op het hoofdscherm op de cliënt, tikt u op [Ontv bestanden].

Een lijst met bestanden die zijn ontvangen van de host verschijnt.



(1) Huidige map weergavegebied

Geeft het pad van het bestand weer.

(2) Lijst ontv bestanden / Gebruikersmemobestijl lijst

Toont een lijst van de geselecteerde bestanden.


BERICHT

- Als de bestandsextensie niet wordt herkend door de cliënt, het standaard pictogram



wordt weergegeven in een lijst.

2. Selecteer bestand.



(1) Preview omgeving

Het gebied waar een voorvertoning van het geselecteerde bestand wordt weergegeven.

Zoom in of uit door in of uit te pinchen.

Als previews niet kunnen worden weergegeven, wordt er een pictogram voor elk type gegevens weergegeven.

Android-toestel apparaten kunnen previews van JPEG-en PNG-bestanden weer geven.


iOS apparaten kan JPEG, PNG, TIFF, PDF, Excel (.xls/.xlsx), Word (.doc/.docx), and PowerPoint (.ppt/.pptx) bestanden weergeven. (Indelingen worden mogelijk niet correct weergegeven.)

(2) Menu openen/sluiten

Toont / verbergt het menu Voorbeeld scherm.

3. Tik op [Menu openen].

Het geopende bestandsmenu verschijnt.



(1) **Verzenden via e-mail**

Hecht de geselecteerde bestanden naar een e-mail. (Zie de beschrijving op rechterzijde)

(2) **Zenden naar andere applicatie**

Geeft de geselecteerde bestanden in de opgegeven toepassing weer. (pagina 28)

(3) **Wijzigen van de bestandsnaam**

Bewerkt de naam van het geselecteerde bestand. (pagina 28)

(4) **Verwijderen**

Verwijdert geselecteerde bestanden. (pagina 28)

BERICHT

- De bovengenoemde acties kunnen ook worden gedaan door lang te drukken op een bestandsnaam uit de lijst en te wachten tot een popup-menu verschijnt. (Alleen Android apparaten)

■ Het verzenden van bestanden via e

U kunt een geselecteerde bestand te verzenden als een e
De e-mail applicatie op de cliënt is geïnstalleerd wordt opgestart.

1. Vanaf het scherm bestand operatie, tikt u op [Menu openen] en tikt u vervolgens op [Verzenden via e-mail].

A screenshot of an email composition interface. At the top, the 'To' field is filled with 'XXXX@XX.XX'. Below it, the 'Aan' field is empty, with a '+ CC/BCC' link on the right. The 'Onderwerp' (Subject) field is also empty. Below the subject field is the 'E-mail opstellen' button. At the bottom, there is an attachment bar showing a file named '20131217_134728_001.png' with a close 'X' button on the right.

2. Voer de benodigde gegevens in en stuur de e-mail.

Voor meer informatie over het verzenden van e-mail Raadpleeg de cliënt handleiding.

BERICHT

- Als meerdere toepassingen zijn geïnstalleerd, kan een bericht waarin u wordt gevraagd om een toepassing te selecteren verschijnen.


■ Verzenden van bestanden naar een toepassing

U kunt het geselecteerde bestand te openen in een toepassing.

1. Van het scherm bestand operatie, tikt u op [Menu openen] en tik vervolgens op [Zenden naar andere applicatie].

Als het bestand kan worden geopend in meerdere toepassingen, kan een melding worden weergegeven waarin u wordt gevraagd om een toepassing te selecteren.

Selecteer een toepassing.




BERICHT

- De weergegeven toepassingen zal verschillen afhankelijk van de applicaties op de cliënt geïnstalleerd.

■ Bestandsnamen bewerken

U kunt de naam van het geselecteerde bestand bewerken.

1. Vanuit het scherm bestand operatie, tikt u op [Menu openen] en tik vervolgens op [Wijzigen van de bestandsnaam].




2. Bewerk de naam van het bestand in het invoerveld bestand.
3. Tik op [Ja].

■ Verwijderen van bestanden

U kunt de geselecteerde bestanden te verwijderen.

1. Van het scherm bestand operatie, tikt u op [Menu openen] en tik vervolgens [Verwijderen].



2. Tik op [Ja].

Windows apparaat

1. Op het hoofdscherm op de cliënt, tikt u op [Bestand] - [Open map ontv. best.]. De map die ontvangen bestanden opslaat opent.

Bekijkt Operationeel Gids

U kunt de werking gidsen geven.

1. **Android / iOS apparaat: Tik op [Menu openen].**
Windows apparaat: Tik op [Home].
2. **Tik op [Bedieningsgids].**




Om de operatie te verbergen, tikt u op het scherm.

Aansluiten hosts

- U kunt hosts aansluiten op hetzelfde netwerk om schermen en bediening op afstand mee te delen.
- Vanwege remote access technologie beperkingen, als het besturingssysteem of de gastheer aan te sluiten is Windows 8, het besturingssysteem van de host die zal verbinden moet ook Windows 8.
- Afhankelijk van de omgeving, kan verwerktijd verhogen.

Aansluiten op een andere host

1. **Op het menu Host, tikt u op [Verbinding maken met andere].**
Voor een vooraf geïnstalleerde host, tik [Vergad.op afst.] op het startmenu.
Het selectiescherm verbinding verschijnt.
2. **Tik op de host om verbinding te maken.**
Om het IP-adres van een host-handmatig op te geven, tikt u op [Handmatige invoer] en voert u het IP-adres en de naam van de host in.




3. **Tik op [Verbinden].**

BERICHT

- Als u tikt op "Bewerk hostinformatie host", kunt u verbinding informatie invoeren of te verwijderen.

Bediening bij aansluiting

U kunt de aangesloten gastheer bedienen.



- (1) **Minimaliseren**
Minimaliseert het scherm.
- (2) **Beheer verkrijgen/Beheer vrijgeven**
Tik op [Beheer verkrijgen] bij het verkrijgen van de bediening op afstand toestemming voor de aangesloten host.
Wanneer u gebruik toestemming te verkrijgen, kunt u het scherm weergegeven op de aangesloten gastheer bedienen.
Tik op [Beheer vrijgeven] om de verkregen operatie toestemming vrijgeven.
- (3) **Afsluiten**
Eindigt de verbinding met de host.

BERICHT

- Om de Pen Software te bedienen op het aangesloten apparaat, in de Pen Software-instellingen stel de "Pentekening" aan "Zowel aanraakpen als vinger" en schakel de "Automatisch omschakelen gebruiken" selectievakje.
- Voor Pen Software versie 3.0, in de Pen Software-instellingen, zet de "Aanraakpen" instelling op "Overige".

Gastheer configureren

U kunt diverse instellingen waaronder die voor de hostnaam, communicatie, veiligheid, en actie wanneer een bestand wordt ontvangen configureren.

BERICHT

- Voor het instellen van deze instellingen, raadpleegt u de netwerkbeheerder.

1. **Tik op de [Instellingen] op de Hostmenu.**
De scherminstellingen worden weergegeven.
2. **Stel de opties zo nodig. (Zie de beschrijving hieronder.)**
3. **Wanneer u de instellingen hebt voltooid, tikt u op [Toepassen].**

■ Tabblad [Basisinstelling]

(1) — Gebrinfo

(2) — Locatie:

(3) — Gedeelde weergave:

(4) — Beveiligingsinstellingen

(5) — Controle-instelling

(6) — Pr.lic. verl. in 46 dagen

(7) — Ver.x.x.x.x

(8) — Licentieregistr.

- (1) **Gebrinfo**
Tik op [Bewer.] en stel de hostnaam en het pictogram. (Tot 6 volledige breedte of 12 tekens met halve breedte)
Deze naam en het pictogram wordt weergegeven op de cliënt wanneer in te loggen
- (2) **Locatie**
Stelt de locatie van de host in. (Tot 50 half-/volledig breedte tekens)
Inhoud die u hier wordt weergegeven op inlogscherm van de cliënt.
- (3) **Gedeelde weergave**
Selecteert de weergave waarvoor het scherm zal worden gedeeld met de cliënt.
- (4) **Beveiligingsinstellingen**
Beperkt de aangesloten cliënten tot alleen degenen die de verbinding ID in kunnen voeren.
Gebruik geen confer.verb.-ID
Heeft de aangesloten cliënten niet beperken.
Auto-aanm. confer.verb.-ID
Maakt automatisch een verbinding ID voor elke conferentie.
Gebruik gespec conf.verb.-ID
Stelt de verbinding ID. (Tot 8 halve breedte alfanumerieke tekens)
- (5) **Controle-instelling**
Afstandsbeheer vanaf meerdere computer toestaan
Afstandsbediening mogelijk van meerdere cliënten tegelijk.
Eén aansl. afst.beh. (Beh. zonder beperk. aan recent verz.)
De afstandsbediening is alleen mogelijk voor de cliënt die operatie toestemming verkrijgt.
Beperk aansl. afst.beh. tot één. (Geautoriseerd door host.)
De afstandsbediening is alleen mogelijk voor de cliënt die de host operatie toestemming verleent.
Sta afstandsbeheer niet toe
De afstandsbediening is niet mogelijk vanaf een cliënt.
- (6) **Resterend aantal dagen in proefperiode**
Geeft het aantal overgebleven dagen van de proefperiode weer als de software is geregistreerd onder een proeflicentie.
- (7) **Versie**
Geeft de softwareversie.
- (8) **Licentieregistr.**
Om officieel te registreren software die al is geregistreerd bij een proeflicentie, voert u een licentiecode.

■ Tabblad [Prestatie-instelling]

(1) **Animatie bij ontvangen bestand**

Selecteert of er een animatie gebruikt wordt wanneer een bestand wordt ontvangen.

(2) **Animatie als klantapparaat verbindt**

Selecteert of er een animatie wordt gebruikt wanneer een gebruiker een vergadering sluit.

Als de computer traag is, selecteer “Gebruik geen animatie”.

(3) **Schak. geluid in bij ontvangen best.**

Selecteer deze optie om een geluidseffect af te spelen wanneer een bestand wordt ontvangen.

(4) **Instellingen scherm delen**

Stelt in om prioriteit te geven aan de snelheid (lage beeldkwaliteit) van de beeldkwaliteit (trage snelheid) bij het delen van het scherm.

Sleep de schuifknop in beide richtingen om aan te passen.

■ Tabblad [Zend/ontvang instel]

(1) **Accepteer bestand**

Schakel dit selectievakje uit als u wilt voorkomen dat klanten het verzenden van bestanden naar de host.

(2) **Verbied bestandsontv. van een persoon zonder beheer.**

Schakel dit selectievakje in om bestanden ontvangen van klanten die geen toestemming hebben verkregen niet toe te laten.

(3) **Sla bestand op verzond naar Pen Software**

Schakel dit selectievakje in om bestanden verzonden vanaf een cliënt naar de host met behulp van “Plakken op huidige blad” of “Verzenden naar Pen Software” op te slaan.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden bestanden opgeslagen in de map die u in “Map ontvangen bestanden”.

(4) **Map ontvangen bestanden**

Hiermee geeft u de map gastheer waarin de ontvangen bestanden op te slaan bij het verzenden van een bestand met “Verzenden naar map”.

(5) **Voer shellsript uit**

Stelt in of een shell script op ontvangen bestanden uitvoeren.

Om een shell script uit te voeren, selecteert u de “Voer shellsript uit” in en selecteert een script.

Het aantal tekens in het bestand pad en de bestandsnaam kan verschillen afhankelijk van het type computer.

Voor details, zie de handleiding van de computer.

■ Tabblad [Ander hostaans]

(1) Hostsamenwerking inschakelen

Maakt van schakelt verbindingen met andere hosts.
Te weigeren verbindingen van andere hosts, schakelt u dit selectievakje uit.

(2) TCP/UDP-poort

Stelt het poort nummer voor TCP / IP-communicatie te gebruiken met andere hosts.

(3) Netwerkadapter

Selecteert de netwerkadapter te gebruiken voor aansluiting op andere hosts.

(4) Host

Voert van schraapt aansluiting informatie (naam, IP-adres).
De ingevoerde informatie verschijnt in het selectiescherm verbinding op de Verbinding maken met andere functie.

■ Tabblad [Overige]

(1) Autom. starten

Schakel dit selectievakje in om Touch Display Link (host) automatisch gestart wanneer de computer wordt gestart.
Deze instelling is ingesteld voor elke aangemelde gebruiker.

(2) TCP/UDP-poort

Stelt het poortnummer in om te gebruiken met te communiceren met klanten.
Je moet normaal selecteer de "Automatisch poortnummer" vakje. Dit stelt automatisch het port nummer in.
Om een willekeurig poortnummer in te stellen, schakelt de "Automatisch poortnummer" aan en voer een poortnummer in (0-65535) in het vak "TCP/UDP-poort".

(3) Netwerkadapter

Selecteert de netwerkadapter te gebruiken voor het aansluiten van cliënten.

(4) Geminim. weerg.

Selecteert of het menu van de host op wordt geslagen wanneer deze is geminimaliseerd in de taakbalk / werkbalk.

(5) Licentie-informatie

Toont softwarelicentie informatie.

■ De applicatie verlaten

■ Host (alleen voor geïnstalleerd host)

1. Tik op [Afsluiten] op het menuscherm Host.

■ Cliënt

■ Android apparaat

1. Druk tweemaal op [Terug].

■ iOS apparaat

1. Druk op de [Home] toets.
2. **Druk twee keer op de [Home]-toets op het startscherm.**
Een lijst van actieve toepassingen verschijnt aan de onderkant van het scherm.
3. **Lange klik op “TDLink”.**
Het pictogram trilt.
4. Tik op [-] linksboven

■ Windows apparaat

1. Tik op [Home].
2. Tik op [Afsluiten].

Programma verwijderen

Host

TIPS

- Zorg ervoor dat u bent aangemeld met beheerdersrechten.
- Dit is uitsluitend voor de geïnstalleerde host.

1. **Sluit alle applicatiesoftware.**
2. **Vanuit het menu “Start”, selecteer “Configuratiescherm”.**
3. **Tik op “Een programma verwijderen”.**
In icoon display mode (klassieke weergave), tik dubbel “Programma's en onderdelen”.
4. **Selecteer [Touch Display Link] en tik vervolgens op [De-installeren].**
5. **Volg de instructies op het scherm.**
Als een venster van Gebruikersaccountbeheer verschijnt, tikt u op [Doorgaan].

Hiermee is het verwijderen voltooid.

Cliënt

■ Android apparaat

1. **Druk op de toets [Menu], en tik vervolgens op [Settings], [Applicaties], en [Toepassingen beheren].**
2. **In de lijst met toepassingen, tikt u op [Touch Display Link].**
3. **Tik op [De-installeren].**

■ iOS apparaat

1. **Lange druk op [TDLink].**
Het pictogram trilt.
2. **Tik op de zwarte [x] in de linkerbovenhoek.**
Er verschijnt een bevestigingsvenster.
3. **Tik op [Verwijderen].**

■ Windows apparaat

TIPS

- Zorg ervoor dat u bent aangemeld met beheerdersrechten.

1. **Sluit alle applicatiesoftware.**
2. **Vanuit het menu “Start”, selecteer “Configuratiescherm”.**
3. **Tik op “Een programma verwijderen”.**
In icoon display mode (klassieke weergave), tik dubbel “Programma's en onderdelen”.
4. **Selecteer [Touch Display Link] en tik vervolgens op [De-installeren].**
5. **Volg de instructies op het scherm.**
Als een venster van Gebruikersaccountbeheer verschijnt, tikt u op [Doorgaan].

Handelsmerken

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Surface, Excel en PowerPoint zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc
- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc
- Het handelsmerk, Android, wordt gebruikt onder licentie van Google Inc
- Adobe, Acrobat en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en / of andere landen.
- microSD en microSDHC zijn handelsmerken van de SD Association.
- Het handelsmerk, iOS, wordt gebruikt onder licentie van Cisco Systems, Inc, in de VS en andere landen.
- Wi-Fi is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
- Intel, Celeron en Intel Core 2 Duo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
- AMD, AMD Sempron, AMD Athlon, en combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc
- ASUS is een handelsmerk van ASUSTeK Computer Inc
- Samsung, Galaxy en Galaxy Tab zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics Co, Ltd
- MOTOROLA en XOOM™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC.
- Deze software maakt gebruik van de ImageKit7-technologie.
ImageKit7 Copyright © 2005 Newton Corp.
- De namen van producten en andere eigennamen zijn de geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve copyrighthouders.

OpenCV License Agreement

License Agreement
For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

libtiff

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libjpeg

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

